AKP® Zubehör | Spülen

Spezifizierung

FLÄCHE

Lieferbar in allen Classic-Dekoren.

Spülen für den flächenbündigen Einbau durch gleiches Niveau von Arbeitsfläche und Spüle, interessante Gestaltung durch verdeckten Spülrand, umsetzbar bei allen HPL-Arbeitsflächen ab 0,7 mm HPL Auflage

Bestellung und Planung

Zum exakten Spüleneinbau werden genaue Maße benötigt. Für den flächenbündigen Einbau in Ecklösungen empfiehlt sich die Schwanenhalslösung. Fixieren Sie für Bestellungen ein feststehendes Maß (z.B. Ecklösungen oder Hochschrank) als Ausgangspunkt der Vermaßung. Wenn möglich sollte der Spülenschrank ein Raster breiter gewählt werden als die Spüle, da es nicht immer möglich ist, zum Fertigungszeitpunkt die genaue Platzierung der Ausschnittmaße zu messen. Ist beispielsweise die Spüle für einen 45er Unterbau gedacht, dann sollte ein 50er Spülenschrank eingeplant werden.



Einbau von Fremdbecken

Spezifizierung	Artikelnummer	Einheit	Preis in Euro für Einbau in Mineral-Werkstoff	HPL-Werkstoff	Massivholz
Unterbündiger Einbau					
Edelstahl 18/10					
	UBAUCNS	Stück	347,00	–	–
	UBAUCNS1	Stück	–	444,00	–
	UBAUCNS2	Stück	–	–	497,00
Sonderformen und andere Werkstoffe					
	UBAUSO	Stück	414,00	–	–
	UBAUSO1	Stück	–	497,00	–
	UBAUSO2	Stück	–	–	554,00

Beim unterbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von unten. Hierfür sind fast alle Auflagespülen geeignet. Bei laminierten Arbeitsplatten wird das Trägermaterial im Bereich des Ausschnitts von unten vollständig bis zur Deckschicht abgefräst. Der Spülenrand wird gegen die Laminatschicht geklebt und die Spüle von unten durch Ausgießen mit einem Gießharz untrennbar mit der Arbeitsplatte verbunden. Dieses ist das sicherste Verfahren, das sich seit Jahrzenten in der Praxis bewährt hat.



Spezifizierung	Artikelnummer	Einheit	Preis in Euro für Einbau in Mineral-Werkstoff	HPL-Werkstoff	Massivholz
Flächenbündiger Einbau					
Edelstahl 18/10					
	FBAUCNS1	Stück	–	497,00	–
Sonderformen und andere Werkstoffe					
	FBAUSO1	Stück	–	554,00	–

Beim flächenbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von oben. Hierfür sind spezielle Modelle erforderlich, deren Rand besonders gestaltet ist. Bei laminierten Arbeitsplatten wird die Spüle in ein Bett aus Gießharz gelegt und umlaufend mit Dichtmaterial versiegelt, das für eine dauerhafte, sichere Verbindung von Spüle und Platte sorgt und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.