

Alle Brüstungshöhen und Öffnungen sind bezogen auf ± 0.00 m - OKFFB EG

Sämtliche Wandschlitz- und Deckendurchbrüche sind mit dem Fachplaner abzuklären.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!

Das Mauerwerk ist kraftschlüssig durch HTA-Anker oder gleichw. an die Stahlbetonstützen zu verankern !!

Erdgeschoss Grundriss

