

- |            |                               |    |                       |
|------------|-------------------------------|----|-----------------------|
| ⊗          | Einbaustrahler                | ↗  | Wandauslaß            |
| ⊙          | Klingeltaster                 | ⌵  | Steckdose schaltbar   |
| ↗L         | Anschluß Lüfter               | ×  | Deckenauslaß          |
| ⌵TrD       | Steckdose Wäschetrockner      | ⌵  | Einfachsteckdose      |
| ⌵WM        | Steckdose Waschmaschine       | ⌵  | Doppelsteckdose       |
| ⌵GSP       | Steckdose Geschirrspüler      | ⌵  | Dreifachsteckdose     |
| ⌵KS<br>GFS | Steckdose Kühl / Gefriergerät | ⌵  | Sprech- und Türöffne  |
| ⌵DA        | Steckdose Dunstabzug          | ⌵  | TV-Dose               |
| ↗H         | Herdanschlussdose             | ⌵  | Telefondose           |
| LS         | Leuchtstoffröhre              | ⌵  | beleuchteter Schalter |
| ×          | Deckenauslaß                  | ⌵  | Unterverteilung       |
| ⌵          | Wechselschaltung              | ⊗F | Feuchtraumstrahler    |
| ⌵          | Kreuzschaltung                |    |                       |

