




Gebrauchsanweisung
59 1910
(es,it,el)
59 1912
(fr,nl,en,de)

Montageanweisung
59 1909
(es,de,en,fr,it,nl,da,pt,
no,el,sv,fi,ru,cs,tr,pl)

Anschluss NTC
42 4439

Beutel Zubehör
(Schraube)
18 9581

1) 42 5479
2) 42 5482
3) 42 3570

Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00174333	00041316	Dichtungsband
0102	00438826	11009740	Leiste
0103	00425923		Halter
0105	00424437	00602944	Abdeckung
0106	00424438		Abdeckung
0107	00424436		Abdeckung
0108	00424437	00602944	Abdeckung
0110	00441066		Heizzone-Induktion
0111	00441067		Heizzone-Induktion
0112	00494778	00640642	Warmhalteplatte
0120	00425971		Anschluss
0121	00424652	00612885	Lüfter
0122	00424665		Feder
0123	00474108		Rahmen
0124	00473649		Halter
0125	00494787		Modul
0126	00440654		Modul
0127	00425972	00611197	Anschluss
0128	00424684		Anschluss
0129	00424663		Anschluss
0130	00423499	00610091	Anschluss
0131	00425609	00429407	Relaismodul
0133	00425922	00423228	Abdeckung
0141	00494790		Abdeckung
0144	00423570		Zeitanzeige
0150	00424439	00603339	NTC-Sensor
8000	00189581		Schraubensatz
0100	00474146		Glaskeramikfläche

0140	00494954		Bedienmodul
0142	00425479	00425318	Anzeige
0143	00425482		Anzeige
8400	00591910		Gebrauchsanleitung
8401	00591912		Gebrauchsanleitung
8402	00591909		Montage-/Aufstellanleitung
0199	00618647		Schmiermittel
0199	00310367		Dichtstoff
0199	00310818		Dichtstoff
8701	15000432		Hilfswerkzeug