



## INTEGRITY BY SILESTONE®. INNOVATION & FUGENLOSES DESIGN.

Integrity ist die neuste Innovation von Silestone® by Cosentino. Durch ein patentiertes Verfahren entsteht das weltweit erste fugenlose Quarzspülbecken.

**Dieses neue und innovative Produkt vereint alle Vorteile von Silestone® und bringt formvollendete Perfektion und Harmonie in Ihre Küche. Durch die perfekte Farbabstimmung von Spüle und Arbeitsplatte entsteht der Effekt der Verschmelzung beider Elemente.**

## IHRE FAMILIE IST EINZIGARTIG. IHRE SILESTONE® ARBEITSPLATTE EBENSO.

Silestone® Oberflächen garantieren ein Maximum an Hygiene durch einen integrierten Fleckenschutzkomplex. Für ein sauberes und sicheres Gefühl. Halten Sie Ausschau nach den Silestone® Label.

**Akzeptieren Sie kein Imitat.**



### COSENTINO DEUTSCHLAND GMBH

**Niederlassung München**  
Birkerfeld 48 / 83627 / Wargau  
Tel.: +49(0) 8024 902 280  
Fax: +49(0) 8024 902 2829  
E-Mail: muenchen@cosentinogroup.net

**Niederlassung Berlin**  
Lahnstraße 11-23 / 12055 / Berlin  
Tel.: +49(0) 306 808 53 80  
Fax: +49(0) 306 808 53 90  
E-Mail: berlin@cosentinogroup.net

**Niederlassung Düsseldorf**  
Hubert-Wollenberg-Straße 17-19 / 40878 Ratingen  
Tel.: +49(0) 2102 700 640  
Fax: +49(0) 2102 700 6411  
E-Mail: duesseldorf@cosentinogroup.net

**Niederlassung Stuttgart**  
Hoher Steg 40 / 74348 / Lauffen a.N.  
Tel.: +49(0) 7133 202 60 70  
Fax: +49(0) 7133 202 60 79  
E-Mail: stuttgart@cosentinogroup.net

### COSENTINO AUSTRIA GMBH

**Niederlassung Wien**  
Waldschulgasse 5  
2700 Wiener Neustadt  
Tel: +43 (0) 2622 24026  
Fax: +43 (0) 2622 24030  
E-Mail: austria@cosentinogroup.net

SERVICE HOTLINE: +49(0) 1801 800 666 / E-Mail: customerservice.de@cosentinogroup.net

Besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.silestone.com](http://www.silestone.com) und aktivieren Sie die exklusive 10-Jahresgarantie auf Silestone® Küchenarbeitsplatten.



SILESTONE®  
Persönlicher Sponsor  
von Formel 1  
Pilot Fernando Alonso

\* Bitte besuchen Sie unsere Webseite unter und aktivieren Sie die Service Garantie. Hier finden Sie auch die Konditionen der exklusiven Garantie.

# PFLEGEANLEITUNG FÜR SILESTONE® UND ECO BY COSENTINO®



THE ORIGINAL



RECYCLED SURFACES

# PFLEGEANLEITUNG FÜR SILESTONE® UND ECO BY COSENTINO®

## PFLEGEHINWEISE

### HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF IHRER NEUEN COSENTINO OBERFLÄCHE

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für den Erwerb unseres premium Produktes aus dem Hause Cosentino. Mit Ihrer Silestone®- oder ECO Oberfläche sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Durch ausdrucksstarke Farben und anspruchsvolle Oberflächenstrukturen setzen Sie Akzente. Ob in der Küche als Arbeitsfläche, im Bad oder im Wohnraum für individuelle Möbelstücke oder für Treppen- und Wandbeläge – Ihre neue Oberfläche ist flexibel und vielseitig einsetzbar. Die Verwendung einer erlesenen Auswahl hochwertiger Materialien macht Ihre Arbeitsplatte besonders langlebig und widerstandsfähig. Damit die natürliche Schönheit Ihrer neuen Oberfläche lange erhalten bleibt, möchten wir Ihnen einige nützliche Gebrauchs- und Pflegehinweise mit auf den Weg geben.

Bei weiteren Fragen oder Anregungen wenden Sie sich einfach an Ihr Küchen- oder Badstudio, Ihren Steinmetz oder an eines unserer Vertriebsbüros unter:

[www.silestone.com](http://www.silestone.com) · +49 (0)1801 800 666

### TÄGLICHE PFLEGE UND REINIGUNG

Silestone® und ECO Oberflächen sind durch ihre hochwertige Verarbeitung pflegeleicht und alltagstauglich. Haben Sie keine Angst vor Flecken verursacht durch Kaffee, Tee, Wein, Essig, Gemüse oder Obst. Durch seine glatte Oberflächenstruktur ist Silestone®/ECO nicht porös. Somit wird die Absorption der genannten Flüssigkeiten verhindert. Aber auch für Silestone®/ECO gilt das gleiche Prinzip wie für herkömmliche Oberflächen mit Verunreinigungen: Es ist immer leichter, einen frischen Fleck sofort zu entfernen, als sich später mit seinen eingetrockneten Resten abzumühen.

Zur täglichen Pflege und Entfernung von leichten Flecken, Abdrücken und Schleifspuren reicht ein feuchtes Tuch sowie ein neutrales Reinigungsmittel, wie z. B. Allesreiniger, Glasreiniger, Spülmittel (ohne Pflegezusätze), milder Essigreiniger oder auch unser Produkt Q-Action®. Spülen Sie anschließend mit ausreichend klarem Wasser nach, damit kein Schmutzfilm auf der Oberfläche zurückbleibt.

### HARTNÄCKIGE FLECKEN UND INTENSIVE REINIGUNG

Eingetrocknete Flecken oder hartnäckige Verunreinigungen lassen sich trotz aller Umsicht nicht immer vermeiden. Für eine intensive Reinigung empfehlen wir daher die Verwendung von Q-Action®.

Geben Sie etwas Reinigungsmittel auf die betroffene Stelle und lassen Sie das Reinigungsmittel für 2 Minuten einwirken. Anschließend reinigen Sie den Bereich mit der rauen Oberfläche eines sanften Topfschwammes (z. B. für Glaskeramik). Reiben Sie die Oberfläche großflächig unter Zugabe von warmem Wasser mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen ab. Spülen Sie mit klarem Wasser ausreichend nach, um die Reste des Reinigungsmittels restlos zu entfernen. Danach trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch oder Küchentuch. Vermeiden Sie die Ausübung von zu hohem Reibedruck an einer Stelle. Besser ist es, den Vorgang gegebenenfalls zu wiederholen.

Gehärtete Flecken als Resultat von eingetrockneten Lebensmittelresten mit natürlichen Farbstoffen (Ketchup, Curry), Kaugummi, Fett, Nagellack oder wasserlösliche Farben vorsichtig mit einem stumpfen Kunststoffschaber beseitigen. Anschließend "intensiven Reinigungsvorgang" wie oben erläutert anwenden.

Ist gerade kein Q-Action® zur Hand, empfehlen wir die Verwendung einer milden Scheuermilch (z. B. Cerankochfeldreiniger oder unser Produkt Torrofin) zur Reinigung von polierten oder Leather Texture Oberflächen.

### WASSERKALK (Glasränder)

Ein Anti-Kalk-Produkt (des Typs Viakal oder Ähnliches) auf die Oberfläche auftragen und 1 Min. lang einwirken lassen. Mit reichlich Wasser abwaschen und abtrocknen. Hierbei die vom Hersteller empfohlenen Hinweise beachten.

Nicht auf andere Bereiche (Wasserhähne, Waschbecken, etc.) außerhalb der Oberfläche einsetzen, da deren Finish beeinträchtigt werden könnte.

### SILIKON- ODER KITTFLECKEN

Ein Messer und unser Produkt Clean Colorsil oder ein Verdünnungsmittel (das keine Dichlormethan-Verbindungen enthält) einsetzen und mit einem sanften Schwamm (für Glaskeramik) bearbeiten. Anschließend mit reichlich Wasser abwaschen und abtrocknen. Am besten sofort nach Entstehung des Fleckens entfernen.

### REINIGUNG VON LEATHER TEXTURE OBERFLÄCHEN

Leather Texture Oberflächen weisen dieselben technischen Eigenschaften auf wie eine polierte Oberfläche, daher können Sie Ihre Leather Texture Arbeitsfläche reinigen wie bisher erläutert. Allerdings wird die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und Fettflecken durch die satte Farbtiefe der matten Oberfläche begünstigt.

### REINIGUNG VON VOLCANO OBERFLÄCHEN

Zur Reinigung von Silestone® Volcano Oberflächen empfehlen wir unser Produkt Q-Action® oder milde, handelsübliche Reinigungsprodukte ohne jegliche Scheuerpartikel sowie den Gebrauch eines sanften Schwammes.

### REINIGUNG VON SILESTONE® LEATHER TEXTURE® OBERFLÄCHEN MIT LEATHER PLUS BEHANDLUNG

Bitte beachten Sie, dass nach der Veredlung mit Leather Plus keine Scheuermittel (Torrofin, Cif, Viss) oder Scheuerschwämme zu verwenden sind, da diese die schützende und farbvertiefende Wirkung von Leather Plus mindern. Zur Reinigung verwenden Sie ein sauberes Spültuch sowie milde Haushaltsreiniger, wie z. B. Glasreiniger oder unser Produkt Q-Action®. Oberfläche mit ausreichend Wasser nachspülen und wie gewohnt mit einem sauberen Tuch trocknen.

### ALLGEMEINE EMPFEHLUNG

Obwohl Silestone® und ECO by Cosentino® ausgesprochen unempfindlich gegenüber Wärme, Kratzern und Stößen sind, empfehlen wir für Schneidarbeiten ein Hack- oder Schneidebrett zu verwenden. Sollten Sie doch einmal Metallabriebspuren von Ihren Messern oder Töpfen auf Ihrer Arbeitsplatte finden, lassen sich diese mit einem sanften Scheuerschwämmchen (für Glaskeramik) und Q-Action® entfernen. Um unschöne Risse oder Verfärbungen durch Schockhitze zu vermeiden, raten wir heiße Töpfe oder Pfannen niemals direkt auf die Arbeitsplatte zu stellen, sondern immer einen geeigneten Untersetzer zu verwenden.

Vermeiden Sie Stellen Schläge zuzufügen, die aufgrund der Bearbeitung durch den Steinmetz bzw. die Fachkraft geschwächt sind (spitze Kanten, Ausschnitte mit geringen Stärken, etc.).

### WAS IHRE NEUE OBERFLÄCHE NICHT MAG – VORSICHTSMAßNAHMEN

Silestone® und ECO by Cosentino® sollten nicht im Außenbereich oder an Orten eingesetzt werden, die direkter UV Strahlung ausgesetzt sind. Bitte verwenden sie keine Farbtonvertiefer, Hydrophobierungs- oder Versiegelungsmittel, um einen etwaigen Glanzverlust auszugleichen. Nachpolieren ist nicht notwendig, da die Produkte eine nahezu geschlossene Oberfläche haben.

Ihre neue Arbeitsplatte ist sehr unempfindlich, doch zu viel Chemie verträgt sie nicht. Daher verhindern sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien wie Abflussreinigern, Backofensprays, Beizmittel, Natronlauge, Ätznatron, Waschbenzin, Lackentferner, Batteriesäure und Fluorwasserstoffsäure. Generell gilt es, keine alkalischen Reinigungsmittel mit einem pH-Wert > 10 sowie chlorhaltige Substanzen zu verwenden.

(Drucker) Tinte, Textmarker, Lösungsmittel und milder Bleiche sollten nicht lange auf Ihrer Arbeitsplatte einwirken, da sie die ursprüngliche Oberfläche nachhaltig verändern können. Sollten Sie doch einmal Bleichlauge oder Verdünnungsmittel einsetzen, säubern Sie die Fläche umgehend und spülen Sie gründlich mit klarem Wasser nach. Keine Fettentferner mit hohem Mineralgehalt oder sehr kraftvolle Reinigungsmittel nutzen, den Einsatz von Metalltopfschwämmen vermeiden.

Die Benutzung solcher Produkte kann zum Verlust der Garantie des Kunststeinprodukts führen. Beispiele von Produkten, die nicht auf Silestone® und ECO by Cosentino® eingesetzt werden dürfen: Farbbeizmittel, Produkte zum Reinigen von Pinseln oder Metallen, Ofenreinigungsprodukte, Reinigungsmittel mit Chlormethyl, Säuren gegen Abflussverstopfung, Nagellackentferner mit Aceton, usw. Sollten genannte Produkte zufällig auf die Oberfläche gelangen, diese schnellstmöglich mit reichlich Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel entfernen.

Profitieren Sie von der exklusiven 10-Jahresgarantie auf Silestone® Küchenarbeitsplatten und aktivieren Sie Ihre Garantie online unter [www.silestone.com](http://www.silestone.com)

Ziehen Sie die Websites [www.silestone.com](http://www.silestone.com) oder [www.ecobyconsentino.com](http://www.ecobyconsentino.com) für mehr Einzelheiten über Produkt- und Gebrauchshinweise zurate. Bitte beachten Sie die in der Pflegeanleitung und auf den Internetseiten aufgeführten Reinigungs- und Gebrauchshinweise. Nichtbeachtung und unsachgemäße Nutzung führen zum Verfall der Produktgarantie.